



C67ML CARTA eBook olvasó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató az 1.7.4 2016-03-19_15-40 verziójú szoftverhez készült. A szoftver frissítésével az egyes tulajdonságok, specifikációk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak! Copyright © 2016 WayteQ Europe Kft. – A dokumentum másolása, továbbadása és terjesztése szigorúan tilos!

ONYX C67ML CARTA manual-HU v1.0

1. AZ ONYX-RÓL

A BOOX márkanév az ONYX International Inc. vállalat által gyártott termékeket takar, amelyeket egy csoport professzionális szakember fejlesztett, akik arra nevezték ki magukat, hogy a legkorszerűbb termékeket fejlesszék ki.

www.onyx-international.com

2. A C37ML CARTA EBOOK OLVASÓ

Tulajdonságok:

- 6" E-Ink kijelző 1024x758 px felbontás, 16 szürkeárnyalat
- Háttérvilágított kijelző (szabályozható), érintőképernyő
- Rockchip 3026 Dual-Core cortex-A9 1 GHz processzor •
- 512 MB DDR3 RAM •
- 8 GB belső memória
- MicroSD memóriakártya bővítés •
- Android 4.2 Jelly Bean rendszer + ONYX magyar grafikus kezelőfelület
- MicroUSB 2.0 csatlakozó •
- 3.5 mm sztereó jack fülhallgató csatlakozó •
- 1.700 mAh beépített, Lithium akkumulátor ٠
- Méret: 170 x 117 x 8.7 mm •
- Tömeg: kb. 200 g.
- Támogatott eBook formátumok: PDF, EPUB PDF, DOC, XLS, PPT, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, TXT, HTML, MS Office® kiterjesztésű fájlok: PPTX, DOCx
- Támogatott zene formátumok: MP3, WAV •
- Támogatott kép formátumok: JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF •
- Funkciók: olvasás, PDF áttördelés, választható betűtípus-, és méret, beépített WiFi, internet böngészés, Google Play áruház, telepíthető alkalmazások, választható olvasó alkalmazás, Google Naptár előre telepítve, TTS szövegfelolvasó támogatás, letölthető QuickDic szótárak 75 nyelven, OTA frissítés

3. A DOBOZ TARTALMA

- ONYX BOOX C67ML Carta eBook olvasó •
- USB kábel •
- Használati útmutató
- Jótállási jegy
- Külön vásárolható: mágneses bőr tok, hálózati töltő, fülhallgató







ſ	 \mathbb{N}
	 -
L	_]

4. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A készülék egy speciális, E-Ink kijelzővel van felszerelve, amely nagyon törékeny! Ne rázza, ne ütögesse a készüléket, ne nyomja túlzott erővel a készüléket, mert a kijelző könnyen eltörhet, akár leejtésnél is, ezért ne tegye ki a készüléket ezen külső behatásoknak! Amennyiben a kijelző mégis eltörik, kizárólag a márkaszervizzel javíttassa meg.





Kizárólag a gyárilag beépített akkumulátor, mellékelt kábel egyezik a minőségi követelményeinkkel, ezért kérjük, ne használjon más tartozékokat a készülékhez. Az inkompatibilis tartozék használatából adódó meghibásodások nem garanciális jellegűek!

Tartsa távol a készüléket mindennemű folyadéktól, vagy magas páratartalomtól. A készülék áramköreit károsítja a folyadék vagy pára bejutása a készülékbe. Ne használja a készüléket esőben, vagy nedves környezetben.



Ne szerelje szét a készüléket. A készülék szétszerelése üzemzavarhoz vezethet, illetve azonnali garanciavesztést von maga után.



A készüléket csakis 0° C – 50° C között használja, ne tegye ki ennél magasabb, vagy alacsonyabb hőmérsékletnek.

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert (amennyiben azt használ) a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa az olvasót és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol az olvasót a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapját.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa az olvasót arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett az olvasó felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet
- Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat az olvasóra.

- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a készüléket az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Villámlás eseté nem tanácsolt a készülék kültéri használata.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Figyelmeztetés:

 A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

5. KEZELŐSZERVEK



3. Visszalépés / VISSZA GOMB



ONYX C67ML CARTA manual-HU v1.0 - 6. oldal

6. FUNKCIÓK

Be/kikapcsoló gomb / POWER	 Tartsa nyomva a gombot pár másodpercig a készülék ki / bekapcsolásához. Nyomia meg a gombot röviden az olyasó készenléti módba 		
	állításához, illetve onnan felébresztéséhez.		
Visszalépés / VISSZA GOMB	 Kilépés az aktuális applikációból. Kilépés az aktuális nézetből / beszélgetésből Visszatérés az előző mappába 2 mésodporoig pyomya tartva a hétténvilégítás 		
	be/kikapcsolható		
Lapozás / KÖVETKEZŐ OLDAL	A következő oldalra lapoz a dokumentumban.		
Lapozás / ELŐZŐ OLDAL	Az előző oldalra lapoz a dokumentumban.		
LED háttérvilágítás	 A bekapcsoló gomb alatt rejtett LED visszajelző van. A készülék bekapcsolása közben a LED kéken világít. Töltés vagy USB kapcsolat közben a LED narancssárgán világít. 		
Újraindítás / RESET gomb	 A készüléket alaphelyzetbe lehet állítani és újraindítani, ha nem válaszol. Egy vékony gémkapocs segítségével a RESET nyílás alatt 		
	süllyesztve található, ezt nyomja be. • Ekkor a készülék újraindul.		

7. A KÉSZÜLÉK ELINDÍTÁSA



Tartsa nyomva a be/kikapcsoló gombot 2-3 másodpercig a készülék bekapcsolásához.



A könyveket az eBook olvasóra a számítógépéről a mellékelt kábel segítségével USB másolhatja fel. Csatlakoztassa a kábel egyik végét az eBook olvasóhoz (microUSB), а másikat a számítógép USB Vigyázzon portjához. а csatlakoztatásnál, nehogy az csatlakozója olvasó USB sérüljön. A csatlakoztatáskor a készülék elugró ablakban értesítést küld: "Csatlakoztatja az eszközt a számítógéphez az USB tárhelyért?" Nyomja meg az OK gombot az eléréshez.

A könyveket közvetlenül az olvasón is letölthet WiFi internet kapcsolat segítségével.*

* Aktív, vezeték nélküli internet kapcsolat szükséges. Nem minden WiFi router kompatibilis a készülékkel.



Máris elkezdheti élvezni a letöltött könyvek olvasását. Legegyszerűbben a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) oldaláról juthat színvonalas, és ingyenes olvasnivalóhoz (több, mint 15.000 ingyenesen letölthető kiadvány).*

5

2 3

Ο

O

*Természetesen más forrásból letöltött vagy vásárolt eBook is olvasható a készüléken.



ONYX C67ML CARTA manual-HU v1.0 - 8. oldal

7.1 A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE

A készülékakkumulátorát a mellékelt USB kábellel, PC-ről vagy notebookról töltheti.

A külön kapható hálózati adapterrel is (5V/1A) feltöltheti a készüléket.

Narancsszínű LED visszajelzést tapasztalhat töltés alatt (bekapcsoló gomb). A fény kialszik, miután az akkumulátor teljesen feltöltött.

Egy teljes töltés hálózati adapterről kb. 3 órát vesz igénybe.

7.2 SZÓTÁR LETÖLTÉSE

Az olvasó a Stardict / QuickDict szótárat használja, letöltheti az Ön számára megfelelő nyelvet. A nyelvi fájlt másolja a készülék gyökérkönyvtárában található "Dictionary" mappába. A szótár csak könyvolvasás közben elérhető.

7.3 BETŰTÍPUSOK HOZZÁADÁSA

A felhasználók hozzáadhatnak egyedi betűtípusokat a könyvolvasó rendszeréhez. Másolja a betűtípus állományokat az olvasó gyökérkönyvtárában található "/adobe/resources/fonts" mappába.

7.4 SZOFTVER FRISSÍTÉSE

Menjen a Kezdőlap \rightarrow Beállítások \rightarrow Névjegy \rightarrow Rendszer frissítés menüpontba. Amennyiben rendelkezik internetkapcsolattal, ellenőrizheti, a gyártó szerverén esetleg van-e frissítés az olvasóhoz (OTA – Over-The-Air frissítés). A frissítés manuálisan is elvégezhető:

Töltse le a firmware fájlt a hivatalos weboldalról.

Másolja a MicroSD memóriakártyára. A készülék fel fogja fedezni a firmware fájlt, ahogy behelyezi a memóriakártyát.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben a frissítés sikeres volt, a készülék újraindul.

Ekkor távolítsa el a MicroSD kártyát.

Ajánlott, hogy a készülék hálózati töltésen legyen szoftverfrissítés közben.

Bármilyen nem hivatalos firmware készülékre másolása, vagy a szoftverfrissítésből eredő bármilyen káreseményért felelősséget nem tudunk vállalni. Amennyiben rossz firmware, vagy gyári firmware, de rosszul kerül telepítésre, az a készülék garanciavesztésével és meghibásodásával járhat.

7.5 KÉPERNYŐKÍMÉLŐ ÉS KIKAPCSOLÓ LOGO VÁLASZTÁSA

Válasszon .PNG kiterjesztésű képfájét .s másolja a belső memóriára.

A fájlkezelővel keresse meg a fájlt, majd tartsa hossza nyomva a menü előhívásához. Válassza ebből a menüből a megfelelőt.

8. A KEZELŐFELÜLET BEMUTATÁSA



8.1 ÁLLAPOTSOR (status bar)



A készülék státuszát ellenőrizheti az állapotsoron. Pl.
 HÁZ ikon → főképernyő / kezdőlap
 IDŐ → aktuális idő
 ELEM ikon → akkumulátor töltöttsége
 ÉRTESÍTÉSEK → megjeleníthető értesítések.
 <> vagy +/- gomb (érintéssel változtatható) → <> üzemmódban lapozás, +/- üzemmódban hangerő szabályzás
 A2 mód (érintéssel változtatható) → ON/OFF státusz jelzése

MENU gomb \rightarrow menü elérése

A2 frissítési mód

ONYX C67ML CARTA manual-HU v1.0 - 10. oldal

Az állapotsoron be/kikapcsolható az A2 frissítés. Az A2 frissítés bekapcsolását csak szöveges dokumentumokhoz ajánljuk, mert a képek szellemképesen jelennek meg. Amennyiben grafikát, képet tartalmazó cikket olvas, ajánljuk az A2 frissítési mód kikapcsolását.

• • •

A2 frissítés bekapcsolva



A2 frissítés kikapcsolva



8.2 MOST OLVASOTT (now reading)

Now Reading:



Page:2/59 18/06/2015 14:33 **BOOX user manual.pdf**

Onyx International Inc.

A legutóbb megnyitott 5 könyv információi kerülnek megjelenítésre ebben a szekcióban egyéb adatokkal, pl. könyvborító, cím, szerző, oldalszám, utolsó olvasási időtartam, stb. Érintse meg a könyv borítóját a könyv "kinyitásához".*

* Nem minden típusú eBook tartalmaz borítót, vagy jeleníthető meg a borítója.

8.3 LEGUTÓBB HOZZÁADOTT (recently added)



A legutoljára az eszközre másolt eKönyvek listája itt található. A < és > gombbal léptethető négyesével összesen 8 oldalon keresztül, azaz a legutolsó 32 eBook érhető el innen.

8.4 FUNKCIÓK ELÉRÉSE (function area)

A leggyakrabban használt funkciók elérése erről a sávról történik:

= = = = = =	Könyvtár	Minden, az eszközre másolt / letöltött könyv itt jeleníthető meg, ebbe beletartozik a belső memória és a microSD memóriakártya is. Fájlkezelő funkció nincs, csak a készülék gyökerében létrehozott "Books" mappában található fájlokat lehet megnyitni.
	Tárhely	Fájlkezelő. A mappastruktúrában navigáljon dupla kattintással. Fájl megnyitása: koppintás. Fájlkezelő funkció: tartsa nyomva az adott állományon az ujját 2 másodpercig, ekkor egy alternatív, felugró menüben kiválaszthatja az elvégezni kívánt fájl műveletet.
	Alkalmazás	Az olvasón telepített alkalmazások listája.
Ŵ	Fényerő	A kijelző háttérfényének állítása. Használja a + és – gombokat a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
0	Beállítások	Belépés a Beállítások menüpontba, ahol a készülék beállításait végezheti el.
	Böngésző	Aktív WiFi internetkapcsolat esetén böngészheti az internetet vagy fájlokat tölthet le.

8.5 A WiFi beállítása



- Lépjen a Főmenü → Beállítások → Hálózat menüpontba
- Kapcsolja be a WiFi-t a jelölőgombbal.
- Nyomjon a Vezeték nélküli beállítások menüpontra
- A készülék megkeresi az elérhető WiFi hálózatokat.
- Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a felugró virtuális billentyűzet segítségével gépelje be a jelszót.
- Ezután a készülék csatlakozik a WiFi hálózathoz.

Amikor bekapcsolja a WiFi-t, és olyan hálózat közelében van, amelynek a jelszavát már egyszer megadta a készüléknek, az olvasó automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz.

9. OLVASÁS



Miután töltött fel eBook-ot USB kábel segítségével számítógépéről, vagy töltött le böngészőn keresztül közvetlenül а készülékre. kezdőlapon а jelölje ki bármelyiket olvasásra és nyissa meg a

Használhatja az oldalsó gombokat a leírt funkciójuk szerint lapozásra vagy hangerő szabályzásra.

Erintse meg a szöveget középen, és az alábbi almenü bukkan elő:

- Szótár
- Keresés
- Frissítés
- Fényesség
- Margó
- Beállítások
- Betű
- Sorköz
- Könyvtár
- Forgatás
- TTS
- Szótár megnyitása (alapértelmezett az angol nyelv).

LI,	Kereses	Szavakra, mondatokra, szoszerkezetekre vagy reszletekre kereshet ra.
6	Frissítés	Képernyő frissítésének beállítása: mindig, 3/5/7/9 oldalanként.
	Fénvesség	Fénverő beállítása (+/- gomb)

Betűtípus beállítása: félkövér, kontraszt, típus, csökkenő, növekvő.

Sorköz beállítása: csökkenő/növekvő/normál/kicsi/nagy

TOC, megjegyzés fűzése, könyvjelző elhelyezése, exportálás.

- Forgatás jobbra 90° / 180° / 270° / balra 90°.
- Text-To-Speech szövegfelolvasó indítása, megállítása, hangerő.

Manuálisan adható meg az oldalszám, "odalapozhat" az adott oldalra. 12/524 Navigáció



10. FŐOLDALI FUNKCIÓK ELÉRÉSE



O4:35 Image: Complexity of the second se	GOOGLE FIÓK HOZZÁADÁSA A Google szolgáltatásainak eléréséhez (pl. Gmail. Google Maps, Google Play áruház, Google Translate, Hangouts, stb.) meg kell adnia egy valós GMAIL fiókot. Jelentkezzen be email fiókjába, ezután telepíthet alkalmazásokat a Google Play áruházból és használhatja az előre telepített alkalmazásokat Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor újat is létrehozhat.
Meglévő Új	<u>Megjegyzés:</u> A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházban nem minden tartalom ingyenes. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek. A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni. A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.
	ZENELEJÁTSZÓ A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével. Az applikáció automatikusan érzékeli Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenéket. Létrehozhat lejátszási listákat is. Beállíthatja a kevert sorrendű (🏹) és a folyamatos (়) lejátszást. Fülhallgató használata esetén a 📰 gombbal nyissa meg a menüt, majd válassza ki a HANGEFFEKTEK menüt. <i>A készüléknek nincs hangszórója, csak</i> <i>fülhallgatóval használható zenelejátszásra!</i>

ONYX C67ML CARTA manual-HU v1.0 - 16. oldal



boox

ogle Search I'm Feeling Lucky

q w e	r t	n:中文(繁世 y)【U) 中文(简体) O	р
a s d	fg	h	j	k	Ι
	C V	b	n	m	DEL
英文 ?123	_		•		去往

10.1 BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

🎢 🖭 🕏	د : 11:50	\mathbb{C}
Settings		
	Date	
Systems	Power Management	
Language	Storage	
Extension	Privacy	
The two rk	User Preferences	
About		

BÖNGÉSZŐ

A beépített böngésző alkalmazással – élő WiFis internetkapcsolat esetén – böngészheti a világhálót.

Érintse meg a címsort, és a megjelenő virtuális billentyűzettel üsse be a felkeresni kívánt webcímet.

Érintse meg a kereső szöveges beviteli sorát, és a megjelenő virtuális billentyűzettel üsse be a keresni kívánt kifejezést.

A **E** gombbal a beállításokhoz jut.

Frissítés – Oldal újra betöltése

Előre – Előrelépés a következő oldalra

Könyvjelzők – Elmentett könyvjelzők megtekintése

Mentés a könyvjelzők közé – Könyvjelző létrehozása az aktuális webcímmel

Oldal megosztása – megosztás közösségi hálózatokon vagy emailen (telepítet applikációktól függ).

Keresés – Keresés az oldalon

Asztali webhely kérése – elsősorban ne a mobil változatot töltse le

Mentés offline olvasáshoz – oldal mentése.

BEÁLLÍTÁSOK

A készülék általános és a könyvolvasáshoz tartozó alap beállításait a kezdőlap Beállítások menüjében érheti el.

Az Android beállításait a Kezdőlap → Alkalmazás → Beállítások menüpont alatt érheti el, pl.:

WiFi, adatforgalom, hangbeállítás, megjelenítés, tárhely, akkumulátor, alkalmazások eltávolítása, helymeghatározás, biztonsági beállítások, mentés és visszaállítás, fiókok menedzselése, kisegítő lehetőségek, stb.

RENDSZER	Dátum	Dátum és idő beállítása, időzóna beállítása.		
	Energiagazdálkodás	Képernyő idő, hálózati tétlenség időkorlátja, kikapcsolás.		
	Tárhely	Memória kiszámítása (belső memória és SD kártya is).		
	Jogok	Biztonsági mentés és gyári adatok visszaállítása.		
	Felhasználói beállítások	Könyvtár beállításainak testre szabása.		
NYELV	Nyelv	Használni kívánt nyelv és billentyűzet kiválasztása.		
	TTS	Pico TTS testre szabása.		
	Szótár	Szótás alkalmazás beállítása.		
KITERJESTÉS	Alkalmazás beállítások	Alkalmazások kezelése. Telepítés ismeretlen forrásokból. USB hibakeresés.		
	DRM beállítások	Adobe ID.		
ZAT	WiFi	WiFi be / kikapcsolása		
HÁLÓ	Vezeték nélküli beállítások	Vezeték nélküli beállítások, csatlakozás hálózatokhoz		
NÉVJEGY	Az eszközről	Készülék állapota, modellszáma, verziója		
	Rendszer frissítés	OTA frissítés lekérdezése, telepítése		
	Verzió	Aktuális szoftver verzió		

11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

©2016 ONYX International Inc. minden jog fenntartva.

©2016 WayteQ Europe Kft. minden jog fenntartva

Az ONYX és BOOX logo az ONYX International Inc bejegyzett védjegye.

CE



IMPORTŐR: WAYTEQ EUROPE KFT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 Fax: (+36-1) 21-73-619 Email: <u>info@wayteq.eu</u> Web: <u>www</u>

Web: <u>www.wayteq.eu</u>

ONYX C67ML CARTA manual-HU v1.0 - 18. oldal